

## MERKEZİ KİLİT SİSTEMİNE BAĞLANTI

Aracınızın merkezi kilit sistemini Sens56 otomatik far sistemine bağlamak istiyorsanız aşağıda belirtilen bağlantı şemasını uygulayınız. Ancak merkezi kilit sisteminizde uygun sinyallerin mevcut olması halinde bu montajı yapabilirsiniz. Montaj sonrası sistem, aracınızın kilidini açtığınız da ortam karanlık ise farlarınızı açacaktır ve aracınızı geri kilitledikten 25 saniye sonra söndürecektir. İsteğinize göre sadece kilit açıldığında yanmasını veya arac kilitlendikten sonra sönmesini sağlayabilirsiniz. Bu bağlantı türü için paketten çıkan 3 adet diyotu kullanmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki şemada sadece 4. terminal için gerekli bağlantılar gösterilmiştir. Diğer bütün terminaller kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde bağlanacaktır. Eğer merkezi kilit sistemine hiçbir bağlantı yapmayacaksanız herhangi bir diyot kullanmanıza gerek yoktur.

