



## SIKÇA SORULAN SORULAR

**S: Sistemi nasıl devre dışı bırakabilirim? Aracımın orjinal far anahtarları çalışmaya devam edecek mi?**

C: Sensörün arka tarafında gizli bir aç/kapa tuşu bulunmaktadır ve bu tuş ile sistemi devre dışı bırakabilir veya yeniden devreye alabilirsiniz. Sens56 sisteminin çalışıp çalışmamasından bağımsız olarak aracınızın orjinal far anahtarları çalışmaya devam edecektir.

**S: Bir ağacın altından geçerken sistem farlarımı açıp kapayacak mı?**

C: Hayır. Sistemin içindeki gömülü yazılım sahte karanlık ve aydınlıkları tespit ederek elemektedir. Ancak tabiki eğer yeterince uzun süre gerçekten karanlık olur ise sistem güvenliğinizi için farlarınızı açacaktır. Sistem hiçbir zaman hızlı aç kapalar yapmaz. (Özellikle akşam üstü hava kararmaya başlayınca diğer markalar gibi farlarınızı boş yere çok kez açıp kapatmaz). Sens56 olarak sürücünün isteklerini en iyi şekilde karşılayacak sistem tepkisi konusunda büyük bir bilgi birikimine sahibiz.

**S: Sens56 sisteminin aç/kapa tuşu nerede?**

C: Sistemin aç/kapa tuşu sensörün arkasında gizli şekilde bulunmaktadır. Eğer parmağınızı sensörün arkasına koyup hafifce bastırırsanız tuşun tıklamasını hissedebilirsiniz.

**S: Sistemin montaj mantığı nedir?**

C: Sens56 sistemi park ve kısa farlarınız için birer adet olmak üzere toplam 2 adet dahili röle içermektedir. Her rölenin bağlantı soketinde iki adet terminali vardır ve bu iki terminal bir anahtar görevi görmektedir. Montaj arabanızda varolan far anahtarına paralel olarak Sens56 tarafından kontrol edilen yeni bir anahtar takmaktan başka birşey değildir. Dahili rölelerin gücü 120W olup, daha yüksek kuvvette ampül kullanan araçların eğer bütün enerji sistemden geçecek ise ekstra ucuz bir far rölesi kullanmaları gerekmektedir.

**S: Sensörün yapıştırılacağı en uygun yer neresidir?**

C: Sensörün kahverengi kısmı arabanın camından dışarı doğru bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu sebeple sensör için en uygun yer ön cama **İÇTEN** yapıştırılmasıdır. Sensörün kablusunun gizlenebilmesi için ön camın herhangi bir köşesine yerleştirilmesi önerilmektedir. Sensörün camınızda sileceğin sildiği bir yer olup olmaması çok önemli değildir. Sistem kir ve benzeri ışığı kesebilecek şeylerden çok az etkilenmektedir.

**S: Sens56 sistemini Xenon farlar veya yüksek güçlü ampüllerle kullanmam mümkün mü?**

C: Sistem dahili röleleri neredeyse tüm arabaların standardının üstünde olan 120W gücü anahtarlayabilmek için tasarlanmıştır ancak harici röle kullanarak istediğiniz her gücü anahtarlayabilirsiniz. Xenon ve benzeri ampüller kullanıldığında, ekstra olarak ucuz bir 25A-50A far rölesi kullanarak sistemi sorunsuz kullanabilirsiniz. Elektrikçinize bunu belirtmeniz halinde kolaylıkla ekstra bir röle takacaktır.

**S: Montaj, satış öncesi sorular ve yorumlarımız için size nasıl ulaşabiliriz?**

C: Bize her zaman [info@sens56.com](mailto:info@sens56.com) adresinden yazabilir veya [www.sens56.com](http://www.sens56.com) adresinde ki bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.